



1. Przewód światłowodowy od studzienki kontrolnej SKO6/25 do BPD prowadzić w ruze ochronnej Arot 110 i wprowadzić,
2. Przewód światłowodowy w przestrzeni międzystopowej prowadzić w korycie metalowym 100mm,
3. Przewód światłowodowy od przestrzeni międzystopowej do BPD prowadzić w korycie kablowym PCV 60x40.

Legenda:

BPD - budynkowy punkt dystrybucyjny